SMARTFOX Pro Energiemanager

Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, Handlungs- und Installationsanweisungen der vollständigen Bedienungsanleitung. Die aktuellste Version finden Sie auf unserer Webseite unter <u>www.smartfox.at/downloads</u>.

1. SMARTFOX Pro Energiemanager inkl. Stromwandler (100A teilbar oder 80A aufsteckbar) aus der Verpackung nehmen.



- 2. Anlage spannungsfrei schalten (Sicherheitsregeln beachten!)
- 3. SMARTFOX an Hutschiene im Zählerverteiler anbringen (min. 8TE Teilungseinheiten erforderlich)
- 4. Die Stromwandler sind im Nachzählerbereich der Hauszuleitung zu installieren. Auf korrekte Phasenzuordnung sowie Pfeilrichtung K --> L achten (Pfeil zeigt Richtung Verbraucher). Anschlüsse über 80A/100A müssen mittels Zusatzstromwandlern erfasst werden. Siehe Bedienungsanleitung <u>"Prüfung Stromwandler"</u>.



8. Nach erfolgter Überprüfung der Elektroinstallation kann das System in Betrieb genommen und die Spannungsversorgung zugeschaltet werden.

- 5. Den RJ12-Stecker der Stromwandler an der entsprechenden Buchse des SMARTFOX Pro einstecken.
- 6. Der Energiemanager wird über den 5 poligen Stecker versorgt (L1, L2, L3, N, PE).

Achten Sie auf die korrekte Phasenfolge der Stromwandler und am SMARTFOX Pro Energiemanager.

(Lokale Anschlussbedingungen beachten; Herstellerempfehlung: Fehlerstromschutzschalter (RCD) Typ A / 30mA; Leitungsschutzsschalter LS-3/B6; Querschnitt min. 1,5mm²)

7. Schnittstellen und Relais nach Bedarf beschalten.



9a SMARTFOX per LAN mit dem Internet verbinden

LAN Kabel an der Front befindlichen RJ45-Buchse anstecken. Das Gerät bezieht automatisch eine IP-Adresse und verbindet sich mit dem Internet.



9b SMARTFOX per WLAN mit dem Internet verbinden

- c) WIFI Access Point direkt am Gerät per Displaytastatur aktivieren (WIFI AP = ON).
- d) Mit dem WIFI Access Point per Laptop oder Smartphone verbinden (SMARTFOX_AP).
- e) Webbrowser öffnen und IP-Adresse 192.168.250.181 eintragen. Das Webinterface des SMARTFOX erscheint.
- f) Im Punkt Netzwerk "WLAN" wählen und gewünschtes Netzwerk auswählen.
- g) Nach der Passworteigabe wird der Access Point geschlossen und das Gerät verbindet sich mit dem parametrierten WLAN.



Inbetriebnahme SMARTFOX Pro

- **10.** Im Webportal <u>my.smartfox.at</u> einloggen oder registrieren. **Tipp!** Als Fachbetrieb kann ein "Installateur Account" registriert werden. Damit können alle Kundenanlagen zentral verwaltet und parametriert werden.
- 11. Im Installateur Account auf "Alle Benutzer" klicken und den Zugang für den Kunden registrieren: Benutzer hinzufügen Ist kein Installateur Account vorhanden, ab Schritt 13 fortfahren.

12. Der Account erscheint in der Liste. Über das Symbol: 🕥 in die Kundenebene wechseln.

Mein Profil	🖶 Benutzer hinzufügen 🔢		Q
Alle Benutzer	Installater	er Benutzername Name und Email	Rechnungsadresse
— U	🖂 🦂 🗡 🗙	endkunde@smartfox.at Max_Muster endkunde@smart	Niedernfritzerstraße 120 💿 fox.at 5531 Eben im Pongau
Alle Geräte			AT 12

- 13. Unter "Einstellungen" → "Meine Geräte" auswählen. Auf "Gerät hinzufügen" klicken. 🜵 Gerät hinzufügen
- 14. Einen Namen für das Gerät vergeben.
- **15.** SMARTFOX Pro mittels MAC-Adresse hinzufügen. Die MAC Adresse kann am Etikett der Verpackung oder am Gerät, sowie am Display des Geräts abgelesen werden.
- 16. Geräte Gruppe "Smartfox" wählen.

Bezeichnung	14	SMARTFOX
MAC-Adresse	15	D88039AD5198
Geräte Gruppe	16	smartfox



- 17. Das Gerät erscheint in der Übersicht. Wird das grüne Steckersymbol angezeigt, ist der Energiemanager mit dem Webportal verbunden. Wird ein rotes Steckersymbol **«)** angezeigt, prüfen Sie die Netzwerkverbindung.
- 18. Auf aktuellste Softwareversion überprüfen und ggf. Update durchführen. Alternativ kann das Update auch über die SD-Karte durchgeführt werden.

🖶 Gerät hin	zufügen 13							
		Bezeichnung	Device Type	MAC-Adresse	Version	Internal IP	External IP	
- 4	* 1 O X	SMARTFOX Pro	Smartfox	D88039AC93B1	EM2 00.01.03.10	192.118.0.43	89.16.41.43	0 💩 🖄 🛃 🤔
17	19							20 18

19. Zusatzfunktionen können über das Lizenz- & Seriennummermenü freigeschaltet werden (Ladestationen, Batterie, ...).

1. SMARTFOX Pro Charger	PC	A	75599876	×	P	aktiv s	seit 29.01.2021
2. SMARTFOX Pro Charger	PC	A	52894649	×	P	aktiv s	seit 11.02.2021

- 20. Über das Zahnradsymbol 🧔 lässt sich die Geräteparametrierung öffnen.
- 21. Die Einstellungen sind in folgende Untermenüs geteilt: Allgemein, Analogausgang, Relais, Eingänge, RS485/ CAN, Ladestation, Batterie, Wärmepumpe, Wechselrichter, Verbrauchsregler, Externe Zähler, Administration.

				×
SMARTFOX				
Home Y	Analogausgang			
Einstellungen				
Allgemein — Analogausgang	Aktiviert	EIN	● ①	
Relais	Name	Boiler	0	
Eingänge	Farbe) 0	
RS485/CAN Ladestation	Nennlast [W]	6000	1	
Batterie	Zielwert [W]	-20	0	
Wärmepumpe Wechselrichter	Ex	perten Einstellungen		
Verbrauchsregler				
Externe Zähler	Schaltzeit 1		+	

22. Infos zu den einzelnen Parametern erhalten Sie über die jeweiligen Info Buttons.

Analogausgang				22
Aktiviert	EIN	~	Ċ	EIN = Analogausgang wird in der Übersicht angezeigt
Name	Boiler		(i)	Übersicht nicht angezeigt

| Monitoring

Behalten Sie von überall aus den Überblick & die volle Kontrolle. Das Monitoring steht über die Website: <u>my.smartfox.at</u> oder **kostenlos als App** (Google Play & App Store) zur Verfügung:



Nach Fertigstellung der Inbetriebnahme erhalten Sie Zugriff auf zahlreiche Optionen wie:

Übersicht Liveview Energie Charts Einstellungen

23. In der "LiveView" kann die Anlage in Echtzeit überwacht und Verbraucher ggf. manuell gesteuert werden.



24. Der aktuelle Zustand wird auch über die LED-Anzeige signalisiert:

- LED grün: Betrieb mit Überschussenergie
 LED grau: Verbraucher temporär abgeschaltet
- LED blau: (Aktiver Verbraucher wird mit PV-Überschuss betrieben, ggf. zusätzlicher Netzbezug) Kachel hellgrau: Verbraucher deaktiviert / inaktiv

• CC1 Max Muster

9.00 kW