

Kurzanleitung zur Bedienung der KEBA Ladestation

Ladevorgang starten

So laden Sie Ihr Fahrzeug Schritt für Schritt:

1. Halten Sie eine gültige RFID Karte vor den Kartenleser der Ladestation (wird durch ansteigende Tonfolge angezeigt)
2. Verbinden Sie das Ladekabel mit der Ladestation (nur bei Steckdosenvarianten nötig)
3. Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Fahrzeug
4. Fahrzeug beginnt zu laden bzw. wartet auf Freigabe durch das System

LED	Status	Aktion
 Blinkt alle 3s blau	Wartet auf Autorisierung	RFID Karte vorhalten
 Blinkt alle 3s grün	Autorisierung akzeptiert	Kabel einstecken
 Leuchtet grün	Bereit zum Laden	
 Blinkt jede Sek. grün	Ladevorgang aktiv	


Ladevorgang beenden

So beenden Sie das Laden Schritt für Schritt:

1. Beenden Sie den Ladevorgang über das Auto (Je nach Fahrzeug unterschiedlich)
2. Stecken Sie das Ladekabel aus der Ladestation aus (optional)
3. Stecken Sie das Ladekabel aus dem Fahrzeug aus

LED	Status	Aktion
 Blinkt jede Sek. grün	Ladevorgang aktiv	Ladevorgang über Auto beenden
 Leuchtet grün	Laden unterbrochen	Kabel ausstecken
 Blinkt alle 3s blau	Wartet auf Autorisierung	

Fehlerbehebung



Das Fahrzeug lädt nicht? Kontrollieren Sie die folgenden Punkte:

1. Prüfen Sie, ob die Stromversorgung der Ladestation noch aktiv ist (LEDs blinken bzw. Bildschirm leuchtet)
2. Probieren Sie es mit einer anderen RFID Karte
3. Prüfen Sie, ob das Ladekabel auf beiden Seiten korrekt eingesteckt ist
4. Prüfen Sie, ob das Fahrzeug bereit zum Laden ist (Interner Timer, etc.)
5. Möglicherweise wartet die Ladestation auf eine Freigabe vom System
6. Lassen Sie ggf. einen Neustart (Strom aus und wieder ein) des Controllers bzw. der Ladestation von einer berechtigten Person durchführen

Das System reagiert nicht? Kontrollieren Sie die folgenden Punkte:

1. Prüfen Sie, ob die Stromversorgung der Komponenten noch aktiv ist (LEDs an Netzteil, Switch und Controller blinken)
2. Prüfen Sie, ob alle Netzkabel korrekt eingesteckt sind
3. Prüfen Sie, ob die Internetverbindung am Standort noch besteht
4. Lassen Sie ggf. einen Neustart (Strom aus und wieder ein) des Controllers bzw. der Ladestation von einer berechtigten Person durchführen

Bei Fragen oder Problemen helfen wir weiter:

support@mobilityhouse.com | Tel. +49 (0) 89 215 38 054

Stand: Januar 2019